

Guide rapide d'installation HORECA ICE

1. Déballer l'équipement fourni et placer le distributeur à l'endroit prévu pour l'installation, dans un lieu ventilé et peu humide.
2. Effectuer les raccordements au réseau d'eau sans encore connecter l'eau. Nous recommandons que le prétraitement soit en 3/8", comme pour le système HORECA.
3. Remplir le réservoir de glace jusqu'au niveau indiqué, puis brancher le distributeur à l'électricité et régler le thermostat sur 6,5. (Temps estimé pour que la banque de glace soit prête : 3/4 d'heure à 1 heure).
4. Installer le prétraitement souhaité.
5. Envoyer l'eau vers le distributeur pour le démarrage du système.
6. Attendre 3 à 5 minutes le temps que le réservoir d'eau du carbonateur se remplisse, puis installer le régulateur de CO₂ fourni et le raccorder au distributeur HORECA.
7. Programmer la prédosification.
8. Ne jamais débrancher le système HORECA – cela provoquerait la congélation de la banque de glace, de la sonde, etc.