

Notice d'utilisation de l'osmoseur Mobilos

Après avoir contrôlé l'emballage (appareil, filtre et clé) vous pouvez enlever les rubans adhésifs au niveau du réservoir externe.

A) AU PREALABLE :

- Procéder à l'installation du filtre (à insérer dans l'emplacement prévu, dans les encoches de la base, flèche orientée vers le réservoir d'eau à 45° sur la gauche).
- À l'aide de la clé, tourner le filtre de 45° en appuyant pour le placer perpendiculairement à la façade du bac à eau
- Brancher l'appareil

B) PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Une fois le bac rempli, ne pas incliner l'appareil
- Après remplissage et mise en marche de l'appareil, **une réserve d'eau/tampon** de 0,8 litre se constitue à l'intérieur de l'appareil (non visible) afin d'avoir de l'eau disponible immédiatement (voir paragraphe D). Cette réserve tampon se remplit au gré de l'utilisation et n'empêche en rien de se servir en eau (petit bruit de remplissage que l'on entend pendant 1 à 2min afin que cette réserve atteigne les 0,8l).

C) MISE EN MARCHÉ :

- 1) Nettoyage préalable indispensable : remplir le bac à eau au moins au 3/4 pour procéder au nettoyage de l'ensemble filtre et conduits. Appuyer 3 secondes sur **Change Water (3 bips)**. Attendre 15 à 20 minutes, l'appareil s'arrête : mettre un récipient (plus grand qu'un verre pour éviter trop de manipulations) sous la sortie en inox et appuyer sur les **2 gouttes**, 3 litres d'eau vont couler. Attendre qu'il n'y ait plus d'écoulement d'eau. Cette opération est à renouveler 2 fois.

A la fin de chaque rinçage, vider le bac car dans le compartiment du bac, il reste **l'eau de rinçage** qui a servi à débarrasser la membrane de tous les éléments.

Note : Il y a seulement 0,2l de rejet pour 1l d'eau osmosée produite : cette eau de nettoyage de la membrane d'osmose pourra d'ailleurs servir à l'arrosage de plantes ou le nettoyage domestique....

Contrairement à la plupart des osmoseurs où il y a 1l à 3l d'eau « perdue » pour 1 l d'eau osmosée créée.

2) Avoir enfin une eau propre à 99,9% : une fois le bac rempli, **appuyer sur les 2 gouttes** et servez-vous. À tout moment, vous pouvez arrêter l'écoulement en appuyant sur les 2 gouttes.

3) Le Voyant Change Water peut s'allumer pour 2 raisons :

→ Soit, le cas le plus fréquent il n'y a plus d'eau, l'appareil s'arrête, inutile d'appuyer sur **Change Water**, vider alors l'eau du bac (reste d'eau plus eau de rinçage) puis remplissez le bac, **appuyez sur les 2 gouttes** et vous pouvez vous servir.

→ Soit l'appareil sollicite un rinçage alors qu'il y a encore de l'eau dans le bac. Cette fois appuyer sur le bouton **Change Water** comme lors de la 1ère mise en service, l'appareil procède à un rinçage rapide (30sec) et redémarre normalement dans sa fonction.

4) Eau chaude : avant de sélectionner une température, désactiver la sécurité enfant qui s'éteint, (en appuyant sur la touche **child lock** en bas à gauche) puis appuyer successivement sur la touche « température » pour avoir la température désirée et ensuite appuyer sur la touche **2 gouttes** qui passe au rouge, l'eau chaude s'écoule. Réappuyer sur la touche température pour désélectionner.

5) Sélection de volume (150 ou 300 ml) : appuyer successivement sur la touche **réipient** plusieurs fois pour sélectionner le volume : une fois le volume sélectionné, appuyer sur la touche 2 gouttes : le récipient se remplit du volume d'eau correspondant.

D) **APRES 2 JOURS OU PLUS SANS UTILISATION** :

Il est recommandé de procéder à un **nettoyage de précaution du liquide** de réserve de 0,8 litre en appuyant 3 secondes sur le bouton **Change Water** comme lors de la 1ère mise en service.

E) **LE CHANGEMENT DU FILTRE** : est signalé après une période d'un à deux ans selon la dureté de l'eau (calcaire notamment) et le volume d'eau produit.

Vos organes et vos cellules n'auront plus à subir les inévitables substances néfastes pour votre santé : résidus d'insecticides, pesticides, médicaments, virus, bactéries, PFAS ou polluants « éternels ».

Veillez contacter **Josmose.fr** si vous avez besoin de plus d'informations : 03.66.88.17.85